

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO MÁY DÒ KHÍ O<sub>2</sub> ( Model SGC-O)

( Đính kèm User's Manual Rev2.05)



- Dùng để dò sự hiện diện của khí Oxy (O<sub>2</sub>)
- Thời gian sử dụng : 2 năm kể từ ngày kích hoạt
- Chế độ báo động : Âm Thanh tiếng Bíp + Ánh Sáng LED + Rung ( khi O<sub>2</sub> thấp hơn 19.5 % và nhiều hơn 23.5 %)
- **Hiển thị màn hình** : Khi mở kích hoạt màn hình sẽ hiển thị số 24 tháng ( đây là số lượng thời gian sử dụng của máy  
Máy sẽ tự động đếm lùi và **hiển thị thời gian hoạt động còn lại** ) ( Lưu ý : Khi lượng khí Oxy ở mức 20.9 % tức là mức khí sạch thông thường thì màn hình sẽ không hiển thị chỉ số này mà chỉ hiển thị số tháng còn lại sử dụng- Khi nào lượng khí OXY thay đổi so với 20.9 % thì màn hình mới hiển thị chỉ số đo lường khí oxy này )  
Máy có thể hiển thị nồng độ khí oxy 20.9 % trên màn hình thay cho hiển thị số lượng thời gian còn lại ( để thay đổi này phải qua một phụ tùng GCT-IR Link nối tiếp với màn hình)
- **Khi nhấn nút màn hình thể hiện các thông tin sau đây** : Mức báo động thấp 19.5 %--> Mức báo động cao 23.5%--> Ký hiệu riêng mặc định của máy ( muốn thay đổi ký hiệu mặc định này trên máy thì phải sử dụng phụ tùng GCT-IR-Link ) --> Chỉ số O<sub>2</sub> thấp nhất đo được -->. Khoảng cách thời gian trước đó của chỉ số O<sub>2</sub> thấp nhất này----> CLP ( Nút để xóa chỉ số O<sub>2</sub> thấp nhất đang lưu trên máy) ----> Số thời gian hoạt động còn lại của máy (hoặc hiển thị 20.9 % Oxy)
- **Máy có chế độ nhắc nhở "Self-Test"** mặc định 20 giờ ( Self-Test là chế độ tự máy kiểm tra các chức năng hoạt động của máy)  
Khi màn hình xuất hiện chữ (Test) nằm trong khung trên góc trái màn hình là máy nhắc nhở đến thời kỳ nên self- test  
Để thực hiện self--test : Nhấn nút sau đó màn hình sẽ xuất hiện các bước tiếp theo đến khi thấy dấu click (V) hiện diện tại vị trí chữ (test) trước đó là thực hiện self--test thành công
- **Cân chỉnh (calibration) cho cảm biến /sensor O<sub>2</sub>** ) - Mặc định là 30 ngày ( có thể tùy chọn sớm hoặc lâu hơn qua một phụ tùng là : GCT-IR Link nối tiếp với màn hình)  
Khi đến hạn màn hình sẽ xuất hiện chữ CAL để nhắc nhở - Để thực hiện việc cân chỉnh : Đặt máy tại nơi có không khí sạch với O<sub>2</sub> là 20.9 % , sau đó nhấn nút khoảng 4 giây , máy sẽ phát ra tiếng Bíp +Ánh sáng LED + Rung ; Khi chữ CAL biến mất là thực hiện việc cân chỉnh thành công
- **Cân chỉnh cho cảm biến H<sub>2</sub>S , CO** : Máy không yêu cầu cân chỉnh